

● **vyměření a montáž na zasklívací lišty**

Poznámky

- Výrobní šířka – pro správné vyměření šířky je nutné použít vyměřovací přípravek.
- Vyměřovací výška – měřit od středu horní zasklívací lišty až po hranu spodní zasklívací lišty. Měření na střed horní zasklívací lišty umožní regulaci umístění boxu ve výšce +/- 3 mm.
- Celková výška = box + krycí lišty.
- Spodní závaží se nesmí dotýkat spodní zasklívací lišty!

System umožňuje přidat na řetizek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.

